

## FUNCIONALIDADES

*Spirit of regularity*



### FUNCIONES PARA LA REGULARIDAD

- Reloj y **cronómetro de precisión** integrado
- Sincronización de hora con hora oficial manual y / o sincronización automática por satélite
- **Tramos programables.** Programación **adaptada al Dakar Classic**
- Programación velocidades medias, cambios medias, tiempos y distancias
- **Cambio de medias automático** durante el tramo
- Programación modificable durante el tramo ¡Ideal para autocorregirse!
- **Indicación de regularidad continúa durante el tramo.** (Indica cuánto retraso o cuánto adelanto acumulado llevas)
- Indicación de la regularidad: "**distancia de regularidad**" en metros"
- Indicación de regularidad **con LEDs: azul, verde y rojo**
- **Salida sincronizada** a minuto y cuenta atrás
- Opción de seguir regularidad sin programación previa
- Indicación de velocidad media acumulada y tecla para hacer reset

## FUNCIONALIDADES

### CUENTA-KILÓMETROS Y VELOCÍMETRO

- Mide la distancia con **3 redes satélite** (INTELLIGENT ANTENNA)
- Mide la distancia en DUAL: **con sondas y satélite**
- Mide y muestra constantemente la velocidad
- Mide las distancias en decámetros
- **2 parámetros de calibración de 6 dígitos** (sondas y satélite)
- Distancia total max 9999K99, distancia parcial máx 9999k99
- **"Reverse count"** para marcha atrás y **"Not count"** para maniobras

### FUNCIONES ROAD BOOK

- Vista de **4 datos simultáneos** en pantalla (Sólo datos útiles)
- Cambio de vista con tecla VIEW
- SPLIT: tecla para **congelar datos en pantalla** (distancia total, parcial y crono)
- Función **corregir metros 1 solo click**. Tecla + 10 / -10 (programable)
- Función **corregir metros en un "way-point"**: Poner TAG y validar TAG
- Cambio de medición de distancia de sondas a satélite con un solo click

### FUNCIONES NAVEGACIÓN

- Muestra Longitud y Latitud (formato DD°MM.MMMM )
- **Muestra CAP** (0° a 360°)
- Compara "CAP consigna" con "CAP actual"
- Muestra el seguimiento / corrección del CAP en numérico y con LED LINE

## ACCESORIOS

### LED LINE

Indicador de regularidad para el piloto

**Línea de leds:** azul, verde y rojo

Intensidad de luz regulable

**Indica retraso y avance acumulado**, y si recuperas o pierdes distancia

Opción visualización de **LEDS directos o reflejados** en el parabrisas delantero



### MEGA SCREEN

Pantalla digital para el piloto -**dígitos grandes**

**Muestra distancia de regularidad**

Tres datos en pantalla: distancia de regularidad, velocidad y media

### FULL PAD

Teclado extra para el copiloto. (Conexión por cable)

Funciones directas con una sola pulsación

**Programación de tramos más rápida**

### INTELLIGENT ANTENNA

Calcula la distancia con la información de todos los satélite

Utiliza **todos los satélites** disponibles de la zona

**Precisión de 2 metros** por cada kilómetro

Software de **gestión inteligente** de la información de satélite según cobertura, velocidad, trazada...

### SONDAS

Sondas para medición precisa

**Medición de la trazada del coche**

