

## Indicador de regularitat amb led multicolor / *Indicador de regularidad con led multicolor*

**Magic Display** permet seguir la regularitat amb precisió i mantenir la concentració total a la conducció. Pots veure l'indicador amb una línia de leds de 3 colors, directament o bé reflectit al parabrisa.

Plug & Play. El connectes i l'lest. Desconnectar sempre amb el Blunik apagat!!

*\*Només funciona quan el Blunik està connectat a la bateria del cotxe.*

**Magic Display** permite seguir la regularidad con precisión y mantener la concentración total en la conducción. Puedes ver el indicador con una línea de leds de 3 colores, directamente o reflejado en el parabrisas.

Plug & Play. Lo conectas y listo. Desconectar siempre con Blunik apagado.


*\*Sólo funciona cuando Blunik está conectado a la batería del coche.*

Botons per ajustar la lluminositat dels leds /  
Botones para ajustar la luminosidad de los leds




## Instal·lació al cotxe / *Instalación en el coche*

### VISIÓ INDIRECTA/VISIÓN INDIRECTA



Línia de leds de 3 colors reflectit al vidre/  
*Linea de leds de 3 colores reflectado en cristal*

### VISIÓ DIRECTA/VISIÓN DIRECTA



Visió directa dels leds del Magic Display/  
*Visión directa de los leds del Magic Display*

## Indicacions dels leds/ Indicaciones de los leds

RETARD/RETRASO

OK, però et comences a retrassar/  
OK, pero empiezas a retrasarte

LED BLAU:OK!!/LED AZUL:OK!!

OK, però et comences a avançar/  
OK, pero empiezas a avanzarte

AVANÇ/AVANCE

## Paràmetre Led Blau / Parámetro Led azul

Amb el paràmetre Led Blau del Blunik, podem ajustar el marge de precisió que volem que ens indiqui el led blau/  
Con el parámetro Led Azul, podemos ajustar el margen de precisión que queremos que nos indique el led azul.

