

LES FONCTIONS



Spirit of regularity

FONCTIONS POUR LA RÉGULARITÉ

- Horloge et **chronomètre de précision** intégré
- **Synchronisation** manuelle de l'heure avec l'heure officielle et/ou synchronisation automatique par satellite
- **Spéciales programmables. Programmation adaptée au Dakar Classic**
- Programmation des vitesses moyennes, des changements de moyennes...
- **Changement automatique de moyennes durant l'spéciale.**
- Programmation modifiable durant l'spéciale -idéal pour s'autocorriger !
- **Indication de régularité en continu durant l'spéciale** (Indique le retard ou l'avance cumulé)
- Indication de la régularité par distance : **distance de régularité en mètres**
- Indication de régularité par **LED : bleue, verte et rouge**
- **Départ synchronisé** à la minute et compte à rebours
- Possibilité de suivre la régularité **sans programmation préalable**
-

LES FONCTIONS

COMPTEUR KILOMÉTRIQUE ET DE VITESSE

- Mesure la distance à l'aide de **3 réseaux satellite**
- Mesure la distance DUAL: **par sondes et satellite**
- Mesure et affiche constamment la vitesse
- Mesure des distances en en décimètres
- **2 paramètres d'étalonnage à 6 chiffres** (sondes et satellite)
- Distance totale maxi. 9999K99, distance partielle maxi. 9999k99
- « **Reverse count** » pour marche arrière et « **Not count** » pour les manœuvres

FONCTIONS ROAD-BOOK

- Affichage de **4 données simultanées** à l'écran
- Changement d'affichage à l'aide de la touche VIEW
- SPLIT: **pour l'affichage fixe des données** (dist. totale, dist. partielle et chrono)
- Fonction de **correction de mètres en 1 seul clic**. +10/-10 programmable
- Fonction **correction à un waypoint**. Insérer TAG, valider TAG juste au point
- Changement de mesure de distance de sondes à satellite en un seul clic

FONCTIONS NAVIGATION

- Afficher Longitude et latitude (format DD°MM.MMMM)
- **Afficher CAP** (0° à 360°)
- Comparez « CAP consigne », « CAP actuel » et différence
- Afficher le suivi/correction du CAP en chiffre et avec LED LINE

ACCESSOIRS

LED LINE

Indicateur de régularité pour le pilote

Ligne de leds (bleue, verte et rouge)

Intensité réglable

Indique retard ou avance cumulé. Et si vous récupérez ou perdez de la distance

Option affichage direct ou affichage des leds projetées sur le pare-brise



MEGA SCREEN

Écran numérique pour le pilote - **Grands chiffres**

Affiche distance de régularité et de vitesse

Trois données à l'écran : distance de régularité, vitesse et moyenne

FULL PAD

Clavier supplémentaire pour le copilote (Connexion par câble)

Fonctions directes avec un seul clic

Programmation plus rapide de les spéciales

INTELLIGENT ANTENNA

Calcule la distance avec l'information de tous les satellites

Utilise tous les satellites disponibles dans la région

Précision de 2 m par km

Logiciel de gestion intelligente de l'information selon réseau, vitesse, tracé, etc.

SONDES

Sondes pour mesure de précision

Mesure de votre tracé