

Intelligent Antena/ Anetenne intelligente

The **INTELLIGENT ANTENNA** is a device with its own software. It **measures the travelled distances by the car using a satellite signal**.


It must be connected to Blunik-Raid permanently. It should be located above the car roof, where there is more view of the satellites. It is held with a magnet. It does not require screws. It is resistant to rain.

It is a Blunik-Raid accessory that is connected by direct cable to the connection cables.

L'appareil ANTENNE INTELLIGENTE est un appareil avec son propre logiciel qui mesure les distances parcourues par le véhicule à l'aide d'un signal satellite.

Se connecte à Blunik-Raid en permanence. Il devrait être situé sur le toit du véhicule, où il y a plus de vue sur les satellites. Il est maintenu par un aimant. Il ne nécessite pas de vis. Il résiste à la pluie.

Accessoire Blunik-Raid. Il est relié par câble direct aux câbles de connexion.



Blunik-Raid has the calibration parameter, to be calibrated if necessary / *Blunik-Raid dispose du paramètre d'étalonnage, pour calibrer si besoin, la mesure satellite.*

Screen that shows us our calibration number/ *Écran qui nous montre notre numéro d'étalonnage:*



- ▶ **SAT** for satellite calibration / *pour l'étalonnage satellite*
- ▶ **WHEEL** for the calibration of probes on wheels / *pour l'étalonnage de sondes sur roues*

The key/ *La touche* **SPLIT** puts factory calibration if the measurement is by satellite antenna / *Met l'étalonnage d'usine si la mesure est effectuée par antenne satellite.*

The key/ *La touche* **MODE CALIBRATION** displays "probe check screen" if the measurement is with sensors on wheels/ *affiche l'écran de verification de sondes si la mesure est effectuée par sondes sur roues.*

* Remember that satellite distance measurements are with decameters. The accuracy is 2m by 1km.

* *N'oubliez pas que les mesures de distance par satellite sont en décimètres. La précision est de 2 m sur 1 km.*